

Renault ZOE INTENS R135 Z.E. 50

Kurzanleitung

Fahrtbeginn/Ladevorgang beenden

1. Nehmen Sie die Fahrzeugschlüssel mit dem **go-e** Lade Chip aus dem Schlüsseltresor am Stellplatz.



2. Entfernen des Ladekabelst: Dazu drücken Sie auf die Taste mit dem Stecker links neben dem Lenkrad. Dadurch wird das Kabel entriegelt. Nachdem Sie den Entriegelungsknopf des Ladekabels gedrückt haben, bleiben Ihnen 30 Sekunden, um es zu trennen, bevor es wieder verriegelt.



3. Nun ziehen Sie vorne am Fahrzeug das Kabel am Griff aus dem Stecker und trennen das Ladekabel vom Fahrzeug.



4. Bitte schließen Sie beide Klappen (innere Klappe und das Renault-Emblem). Drücken Sie sie nach unten, um sie zu arretieren.



5. Trennen Sie jetzt das Kabel von der Ladesäule und räumen es in die Aufbewahrungstasche im Kofferraum.

6. Zum Anlassen treten Sie das Bremspedal und drücken den Knopf START ENGINE rechts neben dem Lenkrad. Es erscheint die Meldung READY an der Instrumententafel.



Der Schalthebel hat folgende Stellungen:

R: Rückwärtsgang

D: normales Anfahren vorwärts

N: Neutral/Parken

B: Anfahren vorwärts mit verstärktem Einsatz der Nutzbremse (wegen besserer Rekuperation empfohlen)



7. Um die Position N zu verlassen, halten Sie das Bremspedal getreten und bewegen den Schalthebel in die gewünschte Position. Die gewählte Position wird angezeigt.

Behalten Sie die Reichweite immer im Auge, eine Reserve gibt es nicht! Technisch bedingt fahren E-Autos sehr flott an. Die Reichweite wird durch die Fahrweise, Geschwindigkeit und die Benutzung von Stromverbrauchern (wie Klimaanlage, Lüftung, Licht) erheblich beeinflusst. Mit voller Batterie und bei sparsamer Fahrweise liegt die Reichweite bei bis zu 380 km. Durch den Eco-Modus wird der Verbrauch aller Energieverbraucher maximal reduziert.

Bestenfalls laden Sie den ZOE immer nur an seinem Stellplatz. Sollten Sie unterwegs mal laden müssen, befindet sich eine Aral Ladekarte im Bordbuch. Wenn Sie eine längere Fahrt planen, informieren Sie sich unbedingt vorher über die Lademöglichkeiten auf Ihrer Strecke. Das Fahrzeug verfügt über einen Schnellladeanschluss mit dem DC Laden mit bis zu 50kW möglich ist.



Empfohlene App: **Aral Pulse**

Der ZOE besitzt eine elektronische Parkscheibe mit einem batteriebetriebenen Bewegungsmelder. Die Zeit muss nicht eingestellt werden. Nach ca. 1 Minute funktioniert es automatisch.

Fahrtende/Ladevorgang beginnen

Wenn die Batterieanzeige unter 75% anzeigt, schließen Sie bitte das Ladekabel an.

1. Drücken Sie auf den Knopf mit dem Stecker-Symbol links neben dem Lenkrad, um die Ladeklappe (Renault-Emblem) vorne am Fahrzeug zu entriegeln und zu öffnen



2. Öffnen Sie die obere innere schwarze Abdeckung nach rechts.



3. Das Ladekabel befindet sich in einer Tasche im Kofferraum. Schließen Sie das Kabel an der Ladesäule an (ganz einstecken). Den Knopf an der Ladestation nicht drücken, da sonst der Ladestrom verändert wird.



4. Nun den anderen Stecker des Ladekabels am Fahrzeug einstecken. Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Ladekabel verbunden haben, wird das Kabel automatisch verriegelt.



5. Mit dem RFID-Chip wird der Ladevorgang gestartet, halten Sie den Chip bitte an den markierten Punkt an der Ladestation bis grüne LEDs aufleuchten.



6. Vor Verschließen des Fahrzeuges überprüfen Sie bitte, ob tatsächlich geladen wird.

Eine Bedienungsanleitung des Renault ZOE INTENS R135 Z.E. 50 befindet sich im Handschuhfach

Bitte beachten, dass im Fahrzeug weder geraucht noch Essen oder Getränke konsumiert werden dürfen. Etwaige Verunreinigungen müssen vor der Rückgabe beseitigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Auto-Teiler Grasbrunn e.V.